



1 バンドを外して下さい。



2 桁の木を3本並べて下さい。

上板 18枚 (2パレット分)

700×120×13

桁 6本 (2パレット分)

1000×84×40

材質 松

オプション 釘50mm

※注意

組立時は必ず手袋等を着用し
組立て下さい。

※カビや変形の原因になるため
納品されてから3日以内に
組み立てていただくことを
おすすめします。



3 上板を2枚並べ、前と奥の上板の両端を釘で止めて下さい。



4 上板35cmに印を付け、真ん中の桁の芯と合わせて下さい。



5 真ん中の桁と上板を釘で止めて下さい。



6 約5.6cm間隔で上板を止めていきます。
(オプションで上板を追加した場合は、約2.5cm間隔になります。)



7 間に上板4枚を入れ、約5.6cm間隔で釘で止めて下さい。
(オプションで上板を追加した場合は、間に上板5枚を入れ、約2.5cm間隔で止めて下さい。)



8 各部分釘を2～3本ずつ止めたら裏返して下さい。



9 手前と奥の板の両端を釘で止めて下さい。



10 桁の50cmの所に印をつけて上板の真ん中と50cmの所で釘で止めて下さい。



11 完成です。



12 1セット2枚組なので
全て作るとこうなります。

※組立時の注意事項

木材の幅など多少の誤差がございますので、組み立ての際は上板の隙間が均等になるよう調整をお願い致します。