



1 バンドを外して下さい。



2 桁の木を3本並べて下さい。

上板 18枚 (2パレット分)
1000×120×13
桁 6本 (2パレット分)
1000×84×40

オプション 釘50mm



3 上板を2枚並べ、前と奥の上板の両端を釘で止めて下さい。



4 上板50cmに印を付け、真ん中の桁の芯と合わせて下さい。

※注意
組立時は必ず手袋等を着用し
組立て下さい。

**※カビや変形の原因になるため
納品されてから3日以内に
組み立てていただくことを
おすすめします。**



5 真ん中の桁と上板を釘で止めて下さい。



6 約5.6cm間隔で上板を止めていきます。
(オプションで上板を追加した場合は、約2.5cm
間隔になります。)



7 間に上板4枚を入れ、約5.6cm間隔で
釘で止めて下さい。
(オプションで上板を追加した場合は、間に上
板5枚を入れ、約2.5cm間隔で止めて下さい。)



8 各部分釘を2～3本ずつ止めたら
裏返して下さい。



9 手前と奥の板の両端を
釘で止めて下さい。



10 桁の50cmの所に印をつけて
上板の真ん中と50cmの所で
釘で止めて下さい。



11 完成です。



12 1セット2枚組なので
全て作るとこうなります。

※組立時の注意事項

木材の幅など多少の誤差がございますので、組み立ての際は
上板の隙間が均等になるよう調整をお願い致します。